


Ce produit répond aux exigences des directives communautaires n° 89/68/CEE (Directive Compatibilité Electromagnétique), n° 73/23/CEE (Directive Basse Tension) et n° 93/68/CEE (Directive Marquage CE).



1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ventilateur tangentiel câblé, monté en boîtier

Alimentation220/230 V - 50 Hz
Puissance absorbée25 W
Débit d'air max.160 m³/h
Niveau sonore< 42 dba
Vitesse max.2000 t/mn
T°C ambiante admissible80 °C
T°C maxi instantanée150°C
Poids (net/brut) KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)	

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le kit de ventilation accélère la circulation d'air dans le carénage du foyer. L'air chaud est soufflé en façade (installation en insert ou foyer) et/ou par les gaines (installation en foyer) et permet de chauffer la pièce plus rapidement. La circulation d'air chaud augmente la sensation de chaleur dans la pièce pour une consommation de bois équivalente.

ALLURES DE VENTILATION

- 0 Arrêt total**
- II Allure forte**
Pulse l'air à grand débit en continu.
- I Allure de confort**
Ventilation pilotée par le thermostat pré-réglé, pulse l'air chaud en silence.



Le thermostat pilote le fonctionnement du ventilateur (enclenchement / déclenchement). Si la température est inférieure au seuil fixé, la ventilation est coupée (le seuil du thermostat est réglé en usine et ne peut être modifié); ainsi, l'air pulsé n'est jamais froid.

3. CONNEXION

Brancher la prise du kit de ventilation sur une prise murale avec prise de terre et une protection propre à l'appareil (dispositif omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm selon les normes électriques en vigueur). Protéger le câble contre tout risque de dommage (arrachement, coupure, brûlure, surchauffe, ...).

ATTENTION
Avant toute intervention, tous les circuits d'alimentation doivent être mis hors tension.

SUPRA SA
B.P. 22 - F 67216 OBERNAI Cedex
www.supra.fr



4. UTILISATION

En position I, le thermostat pilote automatiquement le fonctionnement de la ventilation en fonction de la température de l'air soufflé. Lorsque le poêle est éteint, la ventilation ne fonctionne pas.

En position II, la ventilation fonctionne en continu, et souffle de l'air à température ambiante si le poêle est éteint.

La position II permet de chauffer plus rapidement la pièce après l'allumage du poêle. Sélectionner ensuite la position I pour maintenir le confort et garantir l'arrêt de la ventilation en fin de chauffe.

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas toucher le poêle chaud pour agir sur l'interrupteur, risque de brûlure.

Couper la ventilation avant l'ouverture du poêle (rechargement;...). Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un poêle à bois, il ne doit pas être utilisé à d'autres usages.

Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides.
Ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air.

Ne pas utiliser cet appareil avec un programmeur, une minuterie ou tout autre dispositif qui mettrait l'appareil sous tension automatiquement.

Ne pas mettre l'appareil en marche s'il est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur. Pour tout problème, consulter votre point de vente.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

6. DÉMONTAGE ÉVENTUEL DE L'ANCIEN KIT

Extraire les 2 vis en tête avant (clé de 8). Dégager le bandeau avant du kit de ventilation. Débrancher le fil de terre (jaune-vert) du bandeau (clé de 7). Déconnecter les 3 fils des cosses de l'interrupteur. Desserrer les 2 vis B de fixation inférieures (clé de 8) (fig. 6.1). Dégager le kit en le soulevant et en le tirant. Débrancher le kit au niveau du domino. Débrancher le fil de terre de l'ancien kit, en repérant bien l'ordre d'assemblage des différents éléments. Desserrer les 2 vis de maintien (clé de 8). Extraire le câble d'alimentation.

KT55: pour permettre la dépose du ventilateur, remplacer les 2 vis à tête avant par les 2 vis M5x18. Monter les vis à l'intérieur et l'écrou à l'extérieur.

TERTIO - KIT DE VENTILATION - GEBLÄSESET - TURBINE KIT - KIT TURBINA

Questo prodotto risponde ai requisiti fissati dalle direttive comunitarie n° 89/68/CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), n° 73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione) e n° 93/68/CEE (Direttiva Etichettatura CE).

This product meets the requirements of Community Directives No. 89/68/EEC (Electromagnetic Compatibility Directive), No. 73/23/CEE (Low Voltage Directive) and No. 93/68/CEE (CE Marking Directive).

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Ventilatore tangenziale cablato, montato a scatola

Alimentazione 220/230 V - 50 Hz
Potenza assorbita 25 W
Flusso d'aria massima 160 m³/h
Livello sonoro < 42 dba
Velocità massima 2000 t/mn
T°C ambiente ammessa 80 °C
T°C massima istantanea 150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)

2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il kit di ventilazione accelera la circolazione dell'aria nella carenatura del focolare. L'aria calda, immessa frontalmente (installazione su inserto o focolare) e/o tramite i condotti (installazione su focolare), permette di riscaldare più rapidamente la stanza. La circolazione di aria calda aumenta la sensazione di calore all'interno del locale per un consumo di legna equivalente. Il termostato pilota il funzionamento del ventilatore (innesco/disinnesco). Se la temperatura è inferiore alla soglia fissata, la ventilazione si blocca (la soglia del termostato viene regolata in officina e non può essere modificata); in tal modo, l'aria non è mai fredda.

3. COLLEGAMENTO

Collegare il cavo del kit di ventilazione su una presa murale con presa a terra e una protezione propria all'apparecchio (dispositivo omnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm conformemente alle norme elettriche in vigore). Proteggere il cavo contro eventuali danni (strappi, ferite da taglio, scottature, sovrariscaldamento, ecc.).

4. UTILIZZO

RITMI DI VENTILAZIONE

0 Arresto totale

Il Ritmo sostenuto Spinge l'aria a ritmo sostenuto e continuo.

I Ritmo di confort

Ventilazione pilotata dal termostato prerogolato, spinge l'aria calda in silenzio. Sulla posizione I, la ventilazione è interrotta quando la stufa è spenta (a seconda della temperatura). Sulla posizione II, la ventilazione funziona ininterrottamente ed emette dell'aria a temperatura ambiente se la stufa è spenta. La posizione II permette di scaldare più rapidamente il locale dopo l'accensione della stufa. Selezionare quindi la posizione I per mantenere il confort e garantire l'arresto della ventilazione al termine del riscaldamento.

5. CONSIGLI DI SICUREZZA

Non toccare la stufa calda per manipolare l'interruttore: rischio di scottatura. Disinserire la ventilazione prima di aprire la stufa (ricarico, ecc.). Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato su una stufa a legna e non deve quindi essere utilizzato per altri scopi. Non toccare l'apparecchio con le mani umide. Non ostruire le griglie d'ingresso e di evacuazione dell'aria. Non utilizzare questo apparecchio con un programmatore, un timer o un qualsiasi altro dispositivo che metta l'apparecchio sotto tensione automaticamente. Non mettere l'apparecchio in funzione dopo una caduta, in caso di danno o di funzionamento irregolare. Non smontare mai l'apparecchio. Un apparecchio riparato scorrettamente può presentare dei rischi per l'utilizzatore. Per qualsiasi problema, consultare il proprio rivenditore di fiducia. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal servizio post-vendita o da una persona qualificata al fine di evitare qualsiasi pericolo.

KT55: per consentire la rimozione della ventola, sostituire le 2 lamiere prima che la vite 2 viti M5x18. Le viti di montaggio e il dado sulla parte esterna.

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS

TURBO2 tangential blower, wired, with casing

Power supply 220/230 V - 50 Hz
Power consumption 25 W
Max. air flow 160 m³/hr
Noise level < 42 dBA
Max. speed 2000 rpm
Admissible ambient T°C 80°C
Maximum instant T°C 150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)

2. OPERATING PRINCIPLE

The blower kit accelerates the circulation of air inside the fire housing. The warm air is blown out of the front of the fire (when installed as an insert or a closed fire) and/or through the ducts (when installed as a closed fire), allowing the room to be heated more quickly. The circulation of warm air increases the feeling of heat in the room for an equivalent consumption of wood. The thermostat controls the operation of the blower (switching on/off). If the temperature is lower than the threshold set, the blower cuts out (the thermostat threshold is pre-set in the factory and cannot be changed); thus, the pulsed air is never cold air.

3. CONNECTION

Plug the blower kit lead into a wall socket with an earth connection and a protection specific to the device (omnipolar device with a contact opening distance of at least

3 mm in accordance with current electrical regulations). Protect the lead against any risk of damage (pulling out, cutting, burning, overheating, ...).

4. USE

BLOWING SPEEDS

0 Off

Il Maximum speed Continuously pulses the air at a high rate.

I Comfort speed

Blowing controlled by the pre-set thermostat, silently pulses the warm air. On position I, blowing stops when the stove is out (depending on the temperature).

On position II, blowing is continuous and air is blown at ambient temperature if the stove is out.

Position II allows the room to be heated faster after the stove is lit.

Then select position I to keep the room comfortable and ensure that the blower stops when the stove is no longer heating.

5. SAFETY INSTRUCTIONS

Do not touch the hot stove when touching the switch, as you may burn yourself.

Switch off the blower before opening the stove (to load more wood,...)

This device is designed for use on a wood stove and must not be used for any other purpose.

Do not touch the device with wet hands.

Do not obstruct the air inlet and outlet grilles.

Do not use this device with a programmer, timer or any other device that would switch it on automatically.

Do not attempt to use the device if it has been dropped, damaged or is not working correctly.

Never take the device apart. A badly repaired device can be a safety risk for the user.

For any problems, please consult your point of sale. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the latter's after sales service or a similar qualified person to avoid any safety risk.

KT55: to allow the removal of the fan, replace the 2 sheet metal screw before the 2 screws M5x18. Mounting screws in and the nut on the outside.

TERTIO - KIT DE VENTILATION - GEBLÄSESET - TURBINE KIT - KIT TURBINA

Este producto cumple los requisitos de las directivas comunitarias n° 89/68/CEE (Directiva Compatibilidad Electromagnética), n° 73/23/CEE (Directiva Baja Tensión) y n° 93/68/CEE (Directiva Marcado CE).

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien Nr. 89/68/EWG (EMV-Richtlinie), Nr. 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie) und Nr. 93/68/CEE (CE-Kennzeichnungsrichtlinie).

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ventilador tangencial cableado, montado en caja

Alimentación	220/230 V - 50 Hz
Potencia absorbida	25 W
Caudal de aire máximo	160 m³/h
Nivel sonoro	< 42 dba
Velocidad máxima	2000 r.p.m.
T°C ambiente admisible	80 °C
T°C máxima instantánea	150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)	

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El kit de ventilación acelera la circulación del aire en el carenado del hogar. El aire caliente es expulsado por la parte delantera (instalación como inserción u hogar) y/o a través de los tubos (instalación como hogar) y permite calentar la pieza con mayor rapidez. La circulación de aire caliente aumenta la sensación de calor en la habitación para un consumo de madera equivalente. El termostato pilota el funcionamiento del ventilador (marcha/paro). Si la temperatura es inferior al umbral fijado, la ventilación se corta (el umbral del termostato está ajustado en fábrica y no puede ser modificado); así, el aire pulsado nunca es frío.

3. CONEXIÓN

Conectar el cable del kit de ventilación a un enchufe mural con toma de tierra y una protección específica al aparato (dispositivo omipolar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm de acuerdo con la normativa eléctrica vigente). Proteger el cable contra cualquier riesgo de daños (arrancamiento, corte, quemadura, recalentamiento,...).

4. UTILIZACIÓN

RITMOS DE VENTILACIÓN

0	Parada total	
II	Ritmo elevado	Sopla un gran caudal de aire, de forma continua.
I	Ritmo de confort	

Ventilación pilotada por el termostato preajustado, sopla el aire caliente, de forma silenciosa. En posición I, la ventilación está interrumpida cuando la estufa está apagada (según la temperatura). En posición II, la ventilación funciona de forma continua, y sopla aire a temperatura ambiente si la estufa está apagada. La posición II permite calentar más rápidamente la habitación después de encender la estufa. Seleccionar luego la posición I para mantener el confort y garantizar la parada de la ventilación al final del calentamiento.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No tocar la estufa caliente para actuar sobre el interruptor, ya que se podría quemar. Cortar la ventilación antes abrir la estufa (recarga...). Este aparato está diseñado para utilizarse sobre una estufa de madera, no debe utilizarse para otros usos. No tocar el aparato con las manos húmedas. No obstruir las rejillas de entrada y de salida de aire. No utilizar este aparato con un programador, una minutería o cualquier otro dispositivo que pondría el aparato bajo tensión automáticamente. No poner el aparato en marcha si se ha caído, si está dañado o no funciona correctamente. No desmontar nunca el aparato. Un aparato mal reparado puede ser peligroso para el usuario. Para cualquier problema, consultar su punto de venta. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa u cualquier persona de cualificación similar con el fin de evitar cualquier peligro.

KT55: para permitir la retirada del ventilador, sustituir los 2 tornillos de chapa antes de los 2 tornillos M5x18. Tornillos de montaje de la tuerca y en el exterior.

1. TECHNISCHE DATEN

Tangentialgebläse vorverdrahtet, im Gehäuse

Speisung	230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Max. Luftdurchsatz	160 m³/h
Geräuschpegel	< 42 dba
Max. Drehzahl	2000 U/Min.
Zulässige Raumtemperatur	80 °C
Max. Höchsttemperatur	150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)	

2. BETRIEBSPRINZIP

Im natürlichen Konvektionsbetrieb sammelt sich die warme Luft an der Decke. Der Gebläsebausatz kehrt den Luftstrom um, indem er warme Luft nach unten verdrängt, vereinheitlicht die Raumtemperatur und sorgt so für schnelleres Aufheizen des Raumes. Die Umwälzung der Warmluft erhöht bei unverändertem Brennholzverbrauch das Wärmegefühl im Raum. Das Gebläse wird thermostatgesteuert (thermostatgesteuerte Ein-/ Ausschaltung). Unterschreitet die Temperatur den vorgegebenen Sollwert, wird das Gebläse ausgeschaltet (die werkseitigen Einstellungen des Thermostats können nicht verändert werden); auf diese Weise wird niemals kalte Luft im Raum umgewälzt.

3. ELEKTRISCHER ANSCHLUß

Kabel des Gebläsebausatzes an eine Wandsteckdose mit Erdungskontakt und Eigenschutz (allpoliger Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm gemäß den einschlägigen elektrotechnischen Normen) anschließen. Kabel vor Beschädigungsgefahr (Ausreißen, Durchtrennung, Verbrennen, Überhitzen o. ä.) schützen

4. BEDIENUNG

GEBLÄSESTUFEN

0	Vollständige Abschaltung	
II	Höchste Stufe	Großer Luftdurchsatz im Dauerbetrieb.
I	Komfortstufe	

Der Gebläsebetrieb wird über das werkseitig eingestellte Thermostat gesteuert und sorgt für geräuschlose Luftumwälzung.

Position I: Gebläsebetrieb wird unterbrochen, wenn der Ofen aus ist (temperaturgesteuert).

Position II: Das Gebläse arbeitet im Dauerbetrieb und wälzt raumwarme Luft auch bei erloschenem Ofen um.

Die Position II dient dazu, den Raum kurz nach dem Anfeuern des Ofens schneller aufzuheizen. Anschließend Position I wählen, um die Komforttemperatur zu halten und die Abschaltung des Gebläses bei Erlöschen des Ofens sicherzustellen.

5. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Beim Betätigen des Schalters nicht den heißen Ofen berühren - Verbrennungsgefahr. Gebläse vor dem Öffnen des Ofens ausschalten (Nachlegen von Holz o. ä.)

Dieses Gerät wurde für den Betrieb mit einem Holzofen entwickelt, es sollte keiner anderen Verwendung zugeführt werden. Das Gerät nicht mit feuchten Händen berühren. Die Lufteinlaß- und -austrittsschlitze nicht verstopfen. Dieses Gerät nicht mit einem Programmiergerät, einem Zeitschalter oder sonstigen Vorrichtungen koppeln, die dazu dienen, das Gerät automatisch einzuschalten. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es gestürzt oder beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Gerät keinesfalls demontieren. Ein unsachgemäß repariertes Gerät birgt Gefahren für den Benutzer. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufspunkt. Sollte das Speisekabel beschädigt sein, ist es durch den Hersteller zu ersetzen, durch den zugelassenen Kundendienst des Herstellers oder durch gleichwertig qualifiziertes Personal, um Gefahren beim Betrieb zu vermeiden.

KT55: für den Ausbau des Lüfters, ersetzen Sie die 2 Schrauben in Blech von den 2 Schrauben M5x18. Montieren Sie die Schraube nach innen und die Mutter auf der Außenseite.

TERTIO - KIT DE VENTILATION - GEBLÄSESET - TURBINE KIT - KIT TURBINA - VENTILATIEKIT - KIT DE VENTILAÇÃO

Este produto cumpre as exigências das directivas comunitárias 89/68/CEE (Directiva da Compatibilidade Electromagnética), 73/23/CEE (Directiva Baixa Tensão) e 93/68/CEE (Directiva de Marcação CE).

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ventilador tangencial com cabo, montado em caixa

Alimentação	220/230 V - 50 Hz
Potência absorvida	25 W
Débito máx. de ar	160 m ³ /h
Nível sonoro	< 42 dba
Velocidade máx.	2000 t/minuto
Temp. ambiente admissível	80 °C
Temp. máx. instantânea	150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)	

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O kit de ventilação acelera a circulação de ar na carenagem do fogão de sala. O ar quente é soprado através da fachada (instalação em segmento de lareira ou fogão de sala) e/ou dos condutores (instalação em fogão de sala) e permite aquecer a divisão mais rapidamente. A circulação de ar quente aumenta a sensação de calor na divisão para um consumo de madeira equivalente.

TEMPOS DE VENTILAÇÃO

0 Paragem total

II Tempo mais rápido

Impulsiona o ar continuamente e com um débito elevado

I Tempo de conforto

Ventilação controlada pelo termóstato pré-regulado, impulsiona o ar quente silenciosamente.

O termóstato controla o funcionamento do ventilador (activação/desactivação). Se a temperatura for inferior ao limite determinado, a ventilação é cortada (o limite do termóstato é definido de fábrica e não pode ser alterado), pelo que o ar impulsionado nunca é frio.

3. LIGAÇÃO

Ligar a ficha do kit de ventilação numa tomada de parede com ligação terra e uma protecção adequada ao aparelho (dispositivo omnipolar com uma distância de abertura dos contactos de 3 mm, no mínimo, em conformidade com as normas eléctricas em vigor). Proteger o cabo contra qualquer risco de danos (arrancamento, corte, queimadura, sobreaquecimento, ...).

4. UTILIZAÇÃO

Na posição I, o termóstato controla automaticamente o funcionamento da ventilação em função da temperatura do ar soprado. Quando a salamandra se apaga, a ventilação deixa de funcionar.

Na posição II, a ventilação funciona continuamente e sopra o ar à temperatura ambiente caso a salamandra se apague.

A posição II permite aquecer mais rapidamente a divisão após ter acendido a salamandra. Seleccionar, de seguida, a posição I para manter o conforto e garantir a interrupção da ventilação no final do aquecimento.

5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não tocar na salamandra quente para accionar o interruptor, risco de queimaduras.

Cortar a ventilação antes de abrir a salamandra (recarga, ...).

Este aparelho está concebido para ser utilizado numa salamandra, não deve ser utilizado para outros fins. Não tocar no aparelho com as mãos húmidas.

Não obstruir as grelhas de entrada e de saída de ar.

Não utilizar este aparelho com um programador, um temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o aparelho.

Não accionar o aparelho caso este esteja tombado, danificado ou não funcione correctamente.

Nunca desmontar o aparelho. Um aparelho indevidamente reparado pode apresentar riscos para o utilizador. Caso surja algum problema, consultar o ponto de venda. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda ou uma outra pessoa de qualificação semelhante para evitar qualquer risco.

KT55: para permitir a remoção da ventoinha, substituir as 2 chapa parafuso antes da 2 parafusos M5x18. Montando a porca e parafusos nos no exterior.

Dit product voldoet aan de eisen van de gemeenschapsrichtlijnen nr. 89/68/EEG (Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit), nr. 73/23/EEG (Laagspanningsrichtlijn) en nr. 93/68/EEG (Richtlijn CE marking).

1. TECHNISCHE KENMERKEN

Tangentiele ventilator, bekabeling, in behuizing gemonteerd

Voeding	220/230 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	25 W
Max. luchtdebiet	160 m ³ /h
Geluidsniveau	< 42 dba
Max. snelheid	2000 t/mn
Toegestane kamer	80 °C
Max. toegestane directe	150°C
KT 55 (8/9 kg) - KT 67 (11/12 kg) - KT 76 (13/14 kg)	

2. WERKINGSPRINCIPE

De ventilatiekit versnelt de luchtcirculatie in de mantel van de kachel. De warme lucht wordt aan de voorkant (installatie in inbouwkachel of gewone kachel) en/of via kanalen (installatie als kachel) uitgeblazen. Zo kan het vertrek snel worden opgewarmd. De warme lucht circulatie verhoogt het gevoel van warmte in het vertrek bij gelijkblijvend houtverbruik.

VENTILATIESNELHEDEN

0 Totale stilstand

II Hoge snelheid

Duwt voortdurend lucht in grote hoeveelheden rond.

I Comfortsnelheid

Ventilatie bestuurd door de al ingestelde thermostaat, duwt in stilte warme lucht rond.

De werking van de ventilator wordt bestuurd door de thermostaat (aanzetten/uitzetten). Indien de temperatuur lager ligt dan de vastgestelde drempel, wordt de ventilatie onderbroken (de drempel van de thermostaat is ingesteld in de fabriek en kan niet worden veranderd); zo is de rondgeduwde lucht nooit koud.

3. AANSLUITING

De stekker van de ventilatiekit aansluiten op stopcontact met aardeaansluiting en een eigen beveiliging voor het apparaat (omnipolair systeem met een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm volgens de geldende elektrische normen). De kabel beschermen tegen elk gevaar voor beschadiging (losrukken, doorknippen, branden, oververhitting...).

4. GEBRUIK

In stand I bestuurd de thermostaat automatisch de werking van de ventilatie afhankelijk van de temperatuur van de geblazen lucht. Wanneer de kachel uitstaat werkt de ventilatie niet.

In stand II werkt de ventilatie voortdurend en blaast hij de lucht op kamertemperatuur wanneer de kachel uitstaat.

In stand II kan een vertrek na aansteken van de kachel sneller worden verwarmd. Selecteer daarna stand I om het comfort te behouden en ervoor te zorgen dat de ventilatie stopt aan het einde van het opwarmen.

5. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

De kachel niet aanraken om de schakelaar te bedienen, kans op brandwonden.

De ventilatie stilzetten voordat de kachel wordt opgezet (bijvullen...).

Dit apparaat is er voor ontworpen om met een houtkachel te worden gebruikt, hij moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Het apparaat niet aanraken met vochtige handen.

De luchtinlaat- en uitlaatroosters niet afsluiten.

Dit apparaat niet gebruiken met een programmeregelaar, een schakelklok of een andere inrichting die het apparaat automatisch aan zou kunnen zetten.

Het apparaat niet aanzetten als het is gevallen, beschadigd is of niet goed werkt.

Het apparaat nooit demonteren. Een apparaat dat verkeerd is gerepareerd kan risico's opleveren voor de gebruiker. Vraag bij ieder probleem uw verkoper om advies.

Als de voedingskabel is beschadigd moet hij om alle gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, de klantendienst of een andere persoon met gelijke kwalificatie.

KT55: om de verwijdering van de ventilator, de plaats van de 2 plaatwerk vóór schroef de 2 schroeven M5x18. Bevestigingsschroeven en de moer aan de buitenkant.